



## Philips HomeRun serije 3000 Aqua Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3100/01

- s postajo za samodejno praznjenje
- Temna in kaviar kovinska
- Povezava z aplikacijo HomeRun

## Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora

- Odstrani več finega prahu kot samo sesanje
- Izprazni se sam: 30 dni brez težav
- Elegantna oblika se ujema z notranjo opremo vašega doma
- Intuitivna uporaba je idealna za uporabnike, ki se z napravo srečujejo prvič
- Izjemno velika moč sesanja posega večje delce umazanije
- Čisti do 200 minut z enim polnjenjem baterije
- Očistite vsak prostor, kot želite
- Zazna preproge in samodejno poveča moč sesanja
- Očisti tudi težko dostopna mesta
- Največja pokritost tal: ne spregleda nobenega kotička
- Nadzor nad tem, kje lahko robot čisti

## Poudarki

### Sesanje in pomivanje hkrati



Robot sesa in mokro briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bosi.

### Postaja za samod. praznjenje (Robbie)



Robot se samodejno izprazni v postajo za samodejno praznjenje. Postaja vsebuje 3,0-litrsko protialergijsko vrečko za enkratno uporabo, ki lahko zadrži do 30 dni prahu, tako lahko 30 dni uživate brez težav s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.

### Elegantna oblika (Robbie)



Robot in postaja za samodejno praznjenje sta izdelana iz visokokakovostnih materialov, da se ujemata z notranjostjo vašega doma. Robot za sesanje in mokro brisanje Philips HomeRun serije 3000 Aqua je na voljo v dveh elegantnih modelih, da se prilega notranjosti vašega doma: temna in kaviar kovinska (XU3100/01) ter svetla in kaviar kovinska (XU3110/02).

### Aplikacija HomeRun



Aplikacija robota Philips HomeRun je zasnovana tako, da je uporabniku prijazna in intuitivna, zato je idealna za uporabnike, ki se z napravo srečujejo prvič. Vsebuje navodila po korakih in koristne videoposnetke, ki zagotavljajo, da boste robota kar najbolje izkoristili. Aplikacija komunicira z vašim robotom in ga nadzoruje, poroča in posodablja njegovo učinkovitost čiščenja, kjer koli ste, ter v realnem času prikazuje, kje je robot očistil.

### Velika moč sesanja (Robbie)



Izjemno velika moč sesanja (strogo preizkušeno, da doseže do 4000 Pa) lahko poseba večje delce umazanije, kot so drobtine. Poskrbi za vsakodnevno nabrano umazanijo na tleh, odstrani pa tudi fine delce prahu iz ozkih rež in preprog.

### Dolgotrajno delovanje baterije (Robbie)



Zmogljiva litij-ionska baterija s kapaciteto 4800 mAh zagotavlja čas delovanja do 200 minut, zato lahko z enim polnjenjem očistite več kot 150 m, ne da bi vas skrbelo, da bo zmanjkalo energije. Ko se baterija izprazni, se robot samodejno vrne na postajo, da se napolni. Ko je baterija napolnjena, se bo vrnil na mesto, kjer je prenehal, in nadaljeval s čiščenjem.

### Načrt čiščenja po meri



V aplikaciji Philips HomeRun lahko na zemljevidu izberete, katere prostore je treba očistiti v določenem vrstnem redu. Za vsak prostor lahko določite način čiščenja, na primer mokra in suha uporaba za redno čiščenje trdih tal v dnevni sobi, suha uporaba za sesanje samo v spalnici in intenzivna uporaba za temeljito čiščenje kuhinje. Če želite, lahko natančno določite nastavitve, kot sta moč sesanja ali vlažnost brisala.

### Funkcija za povečanje moči na preprogi (Robbie)



Robot samodejno poveča moč sesanja, ko zapelje na preprogo ali preprogo, da zajame fine delce prahu, ki se skrivajo globoko v preprogi. Robot ima štiri različne stopnje sesanja: eko za učinkovito čiščenje z majhno porabo energije in nizko ravno hrupa; običajno za redno čiščenje in učinkovito odstranjevanje fini delcev prahu na trdih tleh; visoko za temeljito čiščenje velikih tal; in največjo za odstranjevanje velikih skupkov umazanije, kot so drobtine.

### Manevriranje (Robbie)



Zaradi nizke višine (96 mm) očisti tudi težko dostopna mesta pod kavči, posteljami in drugim pohištvom. Za temeljitejšo čiščenje robot s stransko krtačo pometa ob robovih, da umazanijo pripelje do sesalnega vhoda. Robot se lahko premika po vašem domu brez ročne pomoči. Brez težav lahko prečka ovire do 17 mm, na primer zapelje čez pragove vrat in na preproge. Poleg tega so na dnu robota nameščeni trije senzorji proti padcu, ki preprečujejo, da bi robot padel z višine ali po stopnicah.

# Specifikacije

## Kemično čiščenje

Vrsta filtra: Pralni filter EPA 11  
Vrsta glavne krtače: Gumijasta krtača s ščetinami za več površin  
Št. stranskih krtač: 1 x  
Funkcija za povečanje moči na preprogi: Da

## Senzorji

Navigacijska tehnologija: Laserska navigacija LDS  
Prepoznavanje ovir z umetno inteligenco: Ne  
Senzor za zaznavanje preprog: Ne  
Tehnologija za zaznavanje majhnih ovir: Ni na voljo  
Iskalec postaje: Da, sprejemnik in oddajnik infrardečega signala  
Senzor prazne posode za vodo: Da  
Senzorji za zaznavanje previsov proti padcem: Da, 3 senzorji  
Senzor polnega koša za prah: Da  
Senzor napolnjenosti vrečke: Da

## Glavne lastnosti robota

Tehnologija mokrega brisanja: Statično ploščato brisalo  
Sesanje in pomivanje hkrati: Da  
Zaznava majhnih ovir: Ne  
Sesalna moč (največja): 4000 Pa  
Vrsta navigacije: 360° laserska navigacija (LiDAR)  
Raven hrupa (najnižja): ≤ 66 dB  
Barva: Temna in kaviar kovinska  
Zmogljivost baterije: 4800 mAh  
Čas delovanja baterije (najdaljši): Do 200 minut

## Manevriranje in avtonomija

Očisti vse prostore: Da  
Funkcija samodejnega nadaljevanja: Da  
Zmožnost prečenja ovir: Do 17 mm (prazna posoda za vodo)  
Funkcija samodejnega polnjenja: Da

## Aplikacija

Poročilo o čiščenju in zgodovina: Da  
Nadzorna plošča za vzdrževanje: Da  
Opozorila in obvestila v aplikaciji: Da  
Otroška ključavnica: Da  
Obrnite se na oddelek za pomoč uporabnikom: Telefon  
Načrtovano čiščenje: Da  
Funkcija hitrega ustvarjanja zemljevidov: Da  
Ustvarjanje zemljevidov za več vrst tal: Da, shranite do 5 zemljevidov  
Jeziki v aplikaciji: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Malajščina, Bolgarščina, Hrvaščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Estonščina, Finščina, Madžarščina, Letonščina, Litvanščina, Norveščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina, Vietnamsščina  
Videoposnetki z navodili za uporabo: Da  
Izberite zaporedje čiščenja prostorov: Da  
Izberite prostor, ki ga želite očistiti: Da  
Sesalna moč (stopnje): 4 stopnje: eko, običajna, visoka, najvišja  
Izberite način čiščenja za prostor: Da  
Načini čiščenja: Mokro in suho, Suho, Intenzivno, Tiho, Individualno  
Omejena območja čiščenja: Navidezna stena, Prepovedano območje, Območje brez brisanja  
Čistite, ko ste zdoma: zemljevid v realnem času: Da  
Vlažnost brisala (stopnje): 4 stopnje: brez, nizka, srednja, visoka  
Ponovitev poti čiščenja: 1-krat ali 2-krat  
Povezava Bluetooth: Ne  
Ime aplikacije: Philips HomeRun  
Povezava z Wi-Fi-jem: Da, dvopasovni (2,4 GHz in 5 GHz)

## Priloženi pripomočki

Glavna krtača: 1  
Brisala za enkratno uporabo: Ni na voljo  
Pralni filter: 1  
Vrečka za prah: 2  
Stranska krtača: 1  
Pripomoček za čiščenje krtače: Ne  
Napajalni kabel: Da  
Vodnik za hiter začetek: Da, natisnjeno  
Podloga: Da  
Daljinski upravljalnik: Ne  
Uporabniški priročnik: Digitalno  
Postaja: Postaja za samod. praznj.  
Pralno brisalo: 2

## Mokro čiščenje

Dvižno brisalo: Ne  
Št. vibracij brisala na minuto: Ni na voljo  
Električna posoda za vodo za prilagoditev vlažnosti brisala: Da  
Pralno in proti obrabi odporno brisalo iz mikrovlakn: Da  
Lahko uporabljate z detergenti: Ne

