

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Zobna prha

Tehnologija Quad Stream  
Sprotni vodnik pulznega doplerja



HX3826/33

## Inovativno nitkanje s tehnologijo QuadStream

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog\* na mestih delovanja

Temeljito čiščenje medzobnih prostorov na enostaven način za boljše zdravje dlesni. Edinstvena konica Quad Stream očisti večje območje z manj truda, kar vam omogoča pravilno in učinkovito nitkanje pri vsaki uporabi.

### Preprosto in priročno

- Enostavna uporaba
- Hitro univerzalno polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič
- 250 ml posoda za enostavno polnjenje
- Standardna konica za točkovno čiščenje

### Hitrejša in učinkovitejša nitkanja

- 2 načina nitkanja, 3 intenzivnosti
- Popolno čiščenje v 60 sekundah
- Tehnologija pulznega doplerja vas vodi od zoba do zoba
- Tehnologija Quad Stream za hitrejša in učinkovitejša nitkanja

**PHILIPS**  
sonicare

## Značilnosti

### Tehnologija Quad Stream



Edinstvena konica Quad Stream v obliki črke X razdeli tok na 4 vodne curke, ki pokrijejo večjo površino med zobmi in robovi dlesni. Zagotovite si hitrejše in globlje čiščenje brez uporabe nitke.

### Tehnologija Pulse Wave



V načinu Deep Clean vas nežni vodni impulzi vodijo od zoba do zoba, zato ne boste ničesar izpustili.

### 2 načina, 3 intenzivnosti



Privoščite si čiščenje po svojih potrebah. Način za čiščenje uporablja neprekinjen curek vode, ki zagotavlja odlično vsakodnevno higieno, medtem ko način Deep Clean uporablja pulze

za temeljitejše čiščenje. Vedno lahko po svojih potrebah prilagodite intenzivnost za popolno udobje.

### Popolno čiščenje v 60 sekundah



Težko dostopna mesta boste zlahka dosegli z nastavkom, ki se lahko zavrti za 360 stopinj in omogoča uporabo naprave v vseh smereh. Temeljito čiščenje v razponu 360° v samo 60 sekundah od začetka do konca.

### Hitro polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič




Priročno polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič. S samo enim polnjenjem lahko čistite do 14 dni.

### 250 ml posoda




250 ml posoda vsebuje dovolj vode za priporočljivih 60 sekund čiščenja. Napolnite jo lahko enostavno skozi stranska vratca za polnjenje ali tako, da jo odvijete in odstranite.

### Enostavna uporaba



Samo usmerite, pritisnite in očistite za učinkovitejše čiščenje medzobnih prostorov. Konico usmerite med zobe in ob dlesni ter pustite, da opravi vse delo namesto vas.

### Standardna konica za točkovno čiščenje



Standardna konica z enim curkom poveča tlak za točkovno čiščenje in odstranjevanje ostankov hrane, ko to potrebujete.

# Specifikacije

## Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

## Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Nastavek: Enostavna namestitvev in odstranitev

## Zmogljivost

- Čiščenje: Celotna usta očisti v 60–90 sekundah

## Priloženi predmeti

- Brežžični Power Flosser: 1
- Standardni nastavek F1: 1
- Nastavek F3 Quad Stream: 1

- Potovalna torba: 1
- Kabel USB za polnjenje: 1
- Stenski adapter USB: 1

## Načini

- Clean: Za temeljito vsakdanje čiščenje
- Intenzivnosti: 3
- Globinsko čiščenje: Za globinsko medzobno čiščenje

## Pozitivni vplivi na zdravje

- Odstranjevanje zobnih oblog: Odstrani do 99 % zobnih oblog na mestih delovanja\*

## Zasnova in izdelava

- Barva: Črna



Datum izdaje 2023-11-12

Različica: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.